

BLUETOOTH HÖGTALARE / MUSIKSPELARE / FM-RADIO

BRUKSANVISNING

BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS: LÄS DENNA INSTRUKTION INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

OBSERVERA

1. ANVÄND ALLTID LADDNINGSKABELN SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN.
2. UTSÄTT INTE PÅPRODUKTEN FÖR STÖTAR OCH SLAG.
3. UNDVIK STARKA MAGNETFÄLT ELLER VARMA ELEKTRISKA APPARATER.
4. FÖLJ REGLERNA GÄLLANDE ÅTERVINNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER I DITT LAND.

PRODUKTEGENSKAPER

1. STÖDER BLUETOOTH A2DP / AVRCP; STÖDER AUTOMATISK ÅTERANSLUTNING.
2. STÖDER MUSIKUPPSPELNING FRÅN TF-KORT, MAX 32 GB.
3. STÖDER MUSIKUPPSPELNING FRÅN USB-MINNE, MAX 32 GB OCH ENDAST FORMAT FAT32.
3. FM-RADIO
5. HANDSFREE-SAMTAL I MOBILTELEFON MED BLUETOOTH-ANSLUTNING.
6. BATTERITID: VID MEDELVOLYM: CA 10 TIMMAR. VID MAXVOLYM 3-4 TIMMAR.

KNAPPARNAS FUNKTIONER:



Teknisk data

Modell: AV125
Bluetooth: G2
Ingång: DC 5V/100MA
Effekt: 3W
Bluetooth Version: 4.2; max 720MA.

1. **ON/OFF KNAPP:** När denna ställs till ON hör du ett kort ljud. Högtalaren är nu redo för parkoppling med bluetooth. Högtalaren heter G2 när du letar efter enhet i din telefons bluetooth inställningar.
När mobiltelefonen är parad med högtalaren hörs ytterligare ett kort ljud.
2. Anslutning för laddningskabel.
3. Anslutning för TF-kort (Micro SD-kort).
4. Anslutning för USB-minne.

M: Växla mellan lägena: BLUETOOTH, FM-RADIO, USB-MINNE, TF-KORT.

När enheten är parad med din mobil via BLUETOOTH, USB eller TF-KORT.

+ : Tryck kort en gång för att byta till nästa låt. Håll inne för att höja volymen.

- : Tryck kort en gång för att börja om låten från början, eller snabbt två gånger för att spela föregående låt.
Håll inne för att sänka volymen.

> : Spela upp / Pausa musikuppspelning. ELLER besvara / avsluta samtal.

När enheten är i FM-radioläge, använd > för att lokalisera de radiokanaler som är tillgängliga i området.
Använd sedan +/- för att byta mellan de kanaler som hittats under sökningen.

(OBS, radiomottagningen är känslig för vart du befinner dig då högtalaren saknar antenn)